


# **FALOWNIK SOLAREEDGE**


## **INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA DO INTERNETU PRZEZ APLIKACJĘ SOLAREEDGE**




PIERWSZYM KROKIEM JEST URUCHOMIENIE APLIKACJI SOLAREEDGE I ZALOGOWANIE SIĘ. NASTĘPNIE ROZWIJAJĄC ZAKŁADKĘ W LEWYM GÓRNYM ROGU EKRANU WYBIERAMY OPCJĘ "INVERTER COMMUNICATION".



NASTĘPNIE NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR ZNAJDUJĄCY SIĘ NA FALOWNIKU I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ NA TELEFONIE.



GDY WYSKOCZY OKIENKO POKAZUJĄCE BRAK POŁĄCZENIA KLIKNIJ "CONFIGURE"



WYBIERZ SIEĆ, DO KTÓREJ CHCESZ POŁĄCZYĆ FALOWNIK, WPISZ HASŁO I KLIKNIJ "JOIN". TERAZ FALOWNIK JEST POŁĄCZONY Z SIECIĄ WIFI. JEŻELI CHCESZ ZWERYFIKOWAĆ POŁĄCZENIE KLIKNIJ JESZCZE RAZ "INVERTER COMMUNICATION"