


FALOWNIK SOLAREEDGE
INSTRUKCJA RESETOWANIA HASŁA DO
APLIKACJI SOLAREEDGE



ABY ZRESETOWAĆ HASŁO NALEŻY WEJŚĆ W APLIKACJE SOLAREEDGE APP A NASTĘPNIE KLIKNĄĆ: "ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?" ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PO PRZYCISKIEM ZALOGUJ SIĘ.

NASTĘPNIE ZOSTANIESZ PRZENIESIONY NA STRONĘ, NA KTÓREJ NALEŻY PODAĆ ADRES E-MAIL. NASTĘPNIE NA PODANY ADRES PRZESŁANY ZOSTANIE LINK UMOŻLIWIAJĄCY USTALENIE NOWEGO HASŁA. JEŻELI W PRZECIĄGU 30 MINUT NIE OTRZYMAŁEŚ WIADOMOŚCI, SPRAWDŹ FOLDER SPAM.

NASTĘPNIE PODAJĄJ ZA KROKAMI OPISANYMI W OTRZYMANEJ WIADOMOŚCI.



WWW.ATUM-INSTALACJE.PL